

Läggningsanvisning för nockband IZOVENT

Nockband **IZOVENT** används för att täta nockpannor på ventilerade taktäckningar på lutande tak med bär- och ströläkt – framför allt på tegel- och plåtpannor. De fästs på taknockar och takryggar, under nockpannor, på redan lagda taktäckningar, för att täta dem mot nederbörd som vinden kan blåsa in – regn och snö.

Efter takläggning och innan du fäster nockpannor ska du rulla ut bandet längs taknocken eller takryggen och trycka till aluminiumbandet i dess kanter mot täckningen så att de anpassas till dess form. Detta underlättas av vågor i kantbandet av metall som utgör en fyllning för vågor och ojämnheter i taktäckningen. Efter initial justering i formen ska du ta bort skyddet för limskikt som finns på aluminiumbandets undersida (ofärgad). Limmet är flexibelt och töjbart. När du trycker bandet på de ställen där limmet finns ska du forma bandet slutgiltigt så att det sluter tätt mot taktäckningen – tegelpannor, plåtpannor eller takplattor.

Om nockpannor monteras på bärläkten vid taknocken eller takryggen (gäller främst tegelpannor), ska du börja läggning av bandet **IZOVENT** med att fästa det till bärläkten med klamrar (häftpistol) eller spikar med brett huvud. Detta underlättar läggningen.

Om nockbandet **IZOVENT** är för brett ska du göra det smalare genom att göra en överlappning på bärläkten vid taknocken. Om denna bärläkt saknas (vid plåtpannor), blir det överflödiga tyget eller nätet dolt under nockpannan och kommer inte att påverka bandets funktion. Nockbandets bredd ska du välja med hänsyn till längden av nockpannornas tvärsnitt (längden av tvärsnittets båge).

Observera

Limmet som fäster bandet till taktäckningen är starkt och du ska undvika att korrigeras bandläggningen. Därför ska du noggrant lägga hela bandet innan du drar bort limskyddet så att du inte behöver ta bort det eller lägga om. När du tar bort det lagda bandet från taktäckningen blir det alltid limrester kvar på den som är svåra att ta bort.

